

Jeti DS 12

1 Servozuordnung

Funktion	F5J	F3K	Scale Segler	Nurflügel
Motor	1		1	
Klappe links	2		2	
Klappe rechts	3		3	
Quer links	4	4	4	4
Quer rechts	5	4	5	5
Seite	6	6	6	
Höhe 1	7	7	7	
Höhe2			8	
Schleppkupplung			9	

2 Schalter/Knüppelbelegung (Mode 2)

Schalter/Knüppel	Funktion
P1	Querruder
P2	Höhe/Tiefe
P3	Seite
P4	Butterfly
6	Motor
SF	Motor AUS (AUS=>oben/EIN =>unten)
SA	Flugphasen (Thermik=>oben / Normal=>Mitte / Speed =>unten)
SC	Schleppkupplung
SD	Lehrer/Schüler

Motorflieger

1

2

3

4

5

6

7

8

8 d. 9

en)