

Jeti DS 12

1 Servozuordnung

Funktion	JETI	F5J	F3K	Scale Segler	Nurflügel	Motorflieger
Motor	1	1		1		1
Klappe links	3	2		2		2
Klappe rechts	4	3		3		3
Quer links	2	4	4	4	4	4
Quer rechts	5	5	4	5	5	5
Seite	7	6	6	6		6
Höhe 1	6	7	7	7		7
Höhe2				8		8
Schleppkupplung				9		8 d. 9

2 Schalter/Knüppelbelegung (Mode 2)

Schalter/Knüppel	Funktion
P1	Querruder
P2	Höhe/Tiefe
P3	Seite
P4	Butterfly
6	Motor
SF	Motor AUS (AUS=>oben/EIN =>unten)
SA	Flugphasen (Thermik=>oben / Normal=>Mitte / Speed =>unten)
SC	Schleppkupplung
SD	Lehrer/Schüler