

## Flight Mode Trim

Fragestellung: Weshalb bewirkt die Einstellung am «Flight Mode Trim» nur den halben Ausschlag am Servo?

Beispiel:

Flight Mode Trim für Querruder und Klappen sind auf 100% eingestellt.

Tx Launch 1 11:33:41

### Flight Mode Trim

Function	S1	S2	S3	S4
Ailerons	100%	100%		S
Elevator	0%	0%		S
Rudder	0%	0%		G
Flaps	100%	100%		S
P4 Launch	0%			G

**Sym.** **Clr** **Ok**

Die Servoeinstellungen stehen auf 100%

Tx Launch 1 11:32:43

### Servo Setup

Aileron 1 50%

Servo No.	Aileron 1 (1)	
Subtrim		0%
Max positive		100%
Max negative		-100%
Max positive limit		100%
Max negative limit		-100%

**(1)** **Ok**

Aber der Servoweg ist nur 50%

Tx Launch 1 11:33:50

### Receiver Output

1		50%	2		50%
3		-50%	4		-49%
5		-2%	6		2%
7		0%	8		0%
9		0%	10		0%
11		0%	12		0%
13		0%	14		0%
15		0%	16		0%

**Ok**