Einstellungen für den Betrieb der Assistempfänger mit der App „3-Achsen Trimmung“

Sender

Funktions u. Geberzuordnung

	Funktion	Geber	
5	Gyromode	Se	
6	Fein Quer	G1	(App)
7	Fein Höhe	G2	(App)
8	Fein Seite	G3	(App)
11	Gyroempf.	P5	

3x Freie Mischer

Gyroempf. auf Fein Quer
Gyroempf. auf Fein Höhe
Gyroempf. auf Fein Seite

Servozuordnung

11	Fein Quer	(G1 App)
12	Fein Höhe	(G2 App)
13	Fein Seite	(G3 App)
14	Gyromode	Se

Assist

Zusatzkanäle

Roll Tuning (Quer)	11
Pitch Tuning (Höhe)	12
Yaw Tuning (Seit)	13
Flugmoduskanal	14